

Windows2000/NT4.0をお使いの方へ

手順を進めた所まで左端□内に
チェック(✓)を入れてください。

例

設置

☒ 1 AirStationを取り付ける

参照
7ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「AirStationの取り付け」

設置

☐ 1 AirStationを取り付ける

参照
7ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「AirStationの取り付け」

AirStation設定準備

☐ 2 設定用パソコンにLANボードドライバをインストールする

■有線LANパソコンから設定をおこなう場合

有線LANボード/カードドライバのインストールをおこなってください。
詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

■無線LANパソコンから設定をおこなう場合

AirStation付属のCD-ROMとWLI-PCI Driver Disk #1*をご用意ください。
※WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

フロッピーディスクを使います。
(WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ)

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照
93ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライバをインストールする」

☐ 3 設定用パソコンに仮のIPアドレスを設定する

参照
110ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする」

☐ 4 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照
116ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」

☐ 5 AirStationのIPアドレスを設定する

参照
117ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

☐ 6 設定画面を表示する

設定の前に

WEBブラウザをインストールしておいてください。

参照
117ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

WindowsMe/98/95をお使いの方は裏面をお読みください

AirStation設定

☐ 7 AirStationを設定する

参照
120ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

無線LANパソコン設定

☐ 8 すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

AirStation付属のCD-ROMとWLI-PCI-OPドライバディスク#1*をご用意ください。
※WindowsNT4.0でWLI-PCI-OPをお使いの場合のみ
すでに無線LANカードのドライバがインストールされているときは、「8 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」へ進んでください。

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) をお使いの場合

フロッピーディスクを使います。
(WLI-PCI-OPをお使いの場合のみ)

WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のマニュアルを参照の上、WLI-PCI-OP (WLI-ISA-OP) のドライバをインストールします。続けて、右記「WLI-PCM-L11をお使いの場合」の手順に移ります。

WLI-PCM-L11をお使いの場合

CD-ROMを使います。

参照
93ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step1 設定用パソコンにLANボード/LANカードのドライバをインストールする」

☐ 9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

参照
123ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step6 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする」

AirStationと無線LANパソコン接続準備

☐ 10 すべての無線LANパソコンでクライアントマネージャをインストールする

AirStation付属のCD-ROMをご用意ください。

参照
129ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」

☐ 11 設定用パソコンでエアステーション情報ファイルを作成する

フォーマット済みのフロッピーディスクを1枚をご用意ください。

参照
131ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step8-1 AirStation情報ファイルの作成」

AirStationと無線LANパソコン接続

☐ 12 すべての無線LANパソコンでエアステーション情報ファイルを開いて接続する

参照
133ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step8-2 AirStation接続設定」

ネットワーク通信

☐ 13 ネットワーク通信をします

参照
135ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step9 ネットワーク通信をします」